



Webkonferenz aus dem Hörsaal (MT-Typ F)

Medientechnik einschalten



Schalten Sie die Medientechnik, den Hörsaal-PC sowie die Mikrofone ein. Melden Sie sich am Hörsaal-PC mit Ihrer studentischen oder universitären Kennung (GWDG-Domäne) an.

Wählen Sie die Voreinstellung **Webkonferenz** aus.

Infos zu den Deckenmikrofonen entnehmen Sie bitte der Schnellstartanleitung.

Die Kamerasteuerung




Die Kamerasteuerung öffnen Sie durch Klicken auf das Kamerasymbol in der unteren Menüleiste. In diesem Menü können Sie den gewünschten Bildausschnitt wählen oder die Automatik aktivieren.

Hier wählen Sie, welche der beiden Kameras Sie steuern möchten.

Kameraautomatik: *funktioniert nur mit aktivierten Deckenmikrofonen*; Die Kameras zeigen automatisch die sprechende Person

Bildausschnitt verändern

Voreingestellte Kameraposition auswählen




Geschwindigkeit, mit der sich die Kamerabewegt


Zoom in/out

Kameraposition speichern: Feld 5 sec. Gedrückt halten

Kamerasignal freigeben



Dieser Schritt ist nicht nötig, wenn Sie das Szenario „Webkonferenz“ gewählt haben. In dem „Aufnahme“-Menü können Sie auswählen, welches Signal an den PC übertragen werden soll. Hier können Sie auch zwischen der Dozierendenkamera und der Zuschauerkamera wechseln. Wenn die Kamera durch die Automatik gewählt werden soll, wählen Sie „Automat. Kamerawahl“.



Mikrofon



Verwenden Sie die Mikrofone wie gewohnt. Alles, was über die Lautsprecher zu hören ist wird an den PC übertragen. Zusätzlich werden ggf. die Signale der Deckenmikrofone ebenfalls übertragen.

Webkonferenz am PC starten

Starten Sie die Webkonferenz wie gewohnt vom Hörsaal-PC. Normalerweise sollte die Mikrofon- und Videoquelle korrekt voreingestellt sein. Auch der Lautsprecher in der Webkonferenz für die Audioausgabe sollte bereits ausgewählt sein. Falls dies nicht der Fall ist, wählen Sie bitte die richtigen Geräte aus. Diese können Sie notfalls durch Ausprobieren ermitteln, da die Bezeichnungen zwischen den einzelnen Räumen leicht variieren.



Für detaillierte Anleitungen und englische Version QR-Code scannen
For English version please check the QR-Code

<https://s.gwdg.de/b91L2H>